

Zubehör - Futura



Typ BF 1 F Typ BF 1 F AM



Typ BFM 1 F Typ BFM 1 F AM

Ersatz-Behälter für Filter & Filterregler - Futura

Kondensatanschluss bei automatischem Ablass: G 1/8" (IG)

Typ halbautomatischer Ablass ¹⁾	Typ automatischer Ablass	Typ automatischer Ablass (NC)	für Baureihe	D
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb				
BDF 00 ²⁾	BF 1 AM ²⁾	BF 1 AMNC ²⁾	0	33,5 (Gewinde)
BF 1 F	BF 1 F AM	BF 1 F AMNC	1	37,6 (Bajonett)
BF 2 F	BF 2 F AM	BF 2 F AMNC	2	43,8 (Bajonett)
BF 4 F	BF 4 F AM	BF 4 F AMNC	4	60,0 (Bajonett)
Metallbehälter mit Sichtrohr				
BDF 00 M ³⁾	BDF 00 M AM ⁴⁾	BDF 00 M AMNC ⁴⁾	0	33,5 (Gewinde)
BFM 1 F	BFM 1 F AM	BFM 1 F AMNC	1	37,6 (Bajonett)
BFM 2 F	BFM 2 F AM	BFM 2 F AMNC	2	43,8 (Bajonett)
BFM 4 F	BFM 4 F AM	BFM 4 F AMNC	4	60,0 (Bajonett)
Kunststoffbehälter für Aktivkohlefilter (ohne Ablass)				
BDO 00			0	33,5 (Gewinde)
BFA 1 F			1	37,6 (Bajonett)
BFA 2 F			2	43,8 (Bajonett)
BFA 4 F			4	60,0 (Bajonett)
Metallbehälter für Aktivkohlefilter (ohne Ablass)				
BDO 00 M			0	33,5 (Gewinde)
BFMA 1 F			1	37,6 (Bajonett)
BFMA 2 F			2	43,8 (Bajonett)
BFMA 4 F			4	60,0 (Bajonett)

1) sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden (nicht bei Eco-Baureihe), 2) ohne Schutzkorb, auf Wunsch kann ein Schutzkorb hinzubestellt werden. Schutzkörbe finden Sie bei der Serie „Multifix“ auf Seite 598, 3) ohne Sichtrohr, 4) ohne Sichtrohr, nur für Filterregler verwendbar.