

# Zubehör - Mini & Standard



MEMBRANE  
FD11 ... FD55  
MEMBRANE  
DR11 ... DRi 88



MEMBRANE  
FD00  
DR 00

## Ersatz-Membranen für Druckregler & Filterregler - Mini & Standard

Lieferumfang: Membrane mit Regelkolben und O-Ring

Typ	für Baureihe (Typ)
MEMBRANE DR00	Mini (DR 00 & DR 01)
MEMBRANE DR021	Mini (DR 021)
MEMBRANE DR022	Mini (DR 022)
MEMBRANE FD00	Mini (FD)
MEMBRANE DR11	1 (DR)
MEMBRANE FD11	1 (FD)
MEMBRANE DR22	2 (DR)
MEMBRANE FD22	2 (FD)
MEMBRANE DR33	3 (DR)
MEMBRANE DRi33	3 (DRi)
MEMBRANE FD33	3 (FD)
MEMBRANE DR55	5 (DR)
MEMBRANE DRP5540	5 (DRP 5x40)

Typ	für Baureihe (Typ)
MEMBRANE DRP55	5 (DRP)
MEMBRANE DRi5540	5 (DRi 5x40)
MEMBRANE DRi55	5 (DRi)
MEMBRANE FD55	5 (FD)
MEMBRANE FDP55	5 (FDP)
MEMBRANE DR77	7 (DR)
MEMBRANE DRP7740	7 (DRP 7x40)
MEMBRANE DRP77	7 (DRP)
MEMBRANE DRi7740	7 (DRi 7x40)
MEMBRANE DRi77	7 (DRi)
MEMBRANE DRP88	8 (DRP)
MEMBRANE DRi88	8 (DRi)

Polyamid



Metall



## Ersatz-Tropfaufsätze für Öler - Mini & Standard

Typ	für Baureihe	Betriebsdruck	Werkstoff
TROPF DO	Mini & 1 - 8	0 - 16 bar	Polyamid
TROPF DO M	1 - 5	0 - 25 bar	Metall/Glas

## Ersatz-Verschlusschrauben für Ölerbefüllung - Multifix & Standard

Typ	für Baureihe Multifix	für Baureihe Standard	Werkstoff	Bild
SCHRAUBE OL 1	1	1	Metall	1
SCHRAUBE OL 2	2 - 5	2 - 8	Kunststoff	2
SCHRAUBE OL 2 MET	2 - 5	2 - 8	Metall	3



1

2

3

## Ersatz-Kondensatableiter für Filter & Filterregler - Multifix & Standard

**Anwendung:** Baureihe Multifix: Verwendung für Metallbehälter. Auch für Kunststoffbehälter mit automatischem Ablass, nicht aber mit halbautomatischem Ablass geeignet. Passt für Baureihe 1, 2 und 5.

**Baureihe Standard:** Verwendung für alle Kunststoff- und Metallbehälter der Baureihe 1 - 9.

Typ	für Montagebohrung im Behälter	Betriebsdruck
<b>automatisches Ablassventil (schwimmerbetätigt, Kondensatanschluss: G 1/8" IG)<sup>1)</sup></b>		
AM 18/10	14 mm	1,5 - 16 bar
<b>halbautomatisches Ablassventil (druckbetätigt)<sup>1)</sup></b>		
HANDBLASS HA	14 mm	1,5 - 25 bar
<b>manuelles Ablassventil (handbetätigt)<sup>1)</sup></b>		
HANDBLASS M	14 mm	0 - 25 bar
HANDBLASS M DF <b>NEU</b>	G 1/8" (Sondermaß)	0 - 25 bar

<sup>1)</sup> sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.

## Anbau-Kondensatableiter mit Handnotbetätigung für Kombi-Wartungseinheiten

**Werkstoffe:** Gehäuse und Haube: Messing (kunststoffbeschichtet, schwarz), Dichtungen NBR

**Temperaturbereich:** 0°C bis max +90°C

**Kondensatanschluss:** G 1/4" IG

**Hinweis:** Kann direkt an Kombi-Wartungseinheiten angeschlossen werden. Um diesen Ableiter mit Multifix- oder Standard-Wartungsgeräten zu verwenden (14 mm Montagebohrung) wird der Adapter benötigt

Typ	für Montagebohrung im Behälter	Betriebsdruck
AM R	G 1/8"	4 - 16 bar
<b>Adapter für 14 mm Montagebohrung</b>		
AM R-CL <b>NEU</b>	14 mm	



G 1/8"