SEMATECH S2-93, S8-95

SEMI-Standard S2-0703, S8-0701, F47-0200



Temperiergerät für zirkulierende Umlaufmedien

Wassergekühlter Thermo-Chiller

Energiesparausführung ohne Kompressor und ohne Kältemittel. Ideal für einfache Temperaturanwendungen oder Hochtemperaturprozesse.

- Oumlaufmedien: Fluorierte Medien/wässrige Lösung aus Ethylenglykol/Reinwasser, Deionat
- einstellbarer Temperaturbereich: 20 bis 90 °C
- Kühlleistung: 2 kW / 8 kW / 15 kW / 30 kW

Effizientere Energieeinsparung dank Verwendung einer Inverterpumpe



Mit Inverterpumpe Leistungsaufnahme **0,5** kWh/h **Anlagenwasser 1,2** I/min





Energiesparausführung ohne Kältemittel

Energiesparausführung ohne Kältemittel (einfache Temperaturanwendungen bis 90 °C)

Der wassergekühlte Thermo-Chiller ohne Kompressor (kältemittelfrei) ist für den Betrieb bei Temperaturen bis max. 90 °C geeignet. Dadurch wird im Vergleich zu bestehenden Modellen Energie gespart - siehe Vergleich unten (abhängig von den Bedingungen).

 Leistungsaufnahme: max. 59 % Reduzierung (SMC-Vergleich)

wird Die Leistungsaufnahme durch den Wärmeaustausch zwischen dem zirkulierenden Umlaufmedium und dem Kühlwasser (ohne Kühlkreislauf) verringert.



- Beitrag zum Umweltschutz
- Zirkulierendes Umlaufmedium: max. 13 % Reduzierung (SMC-Vergleich)

Die verbesserte Temperatursteuerungs-Technologie und die einzigartige Pumpen-/Tankkonstruktion führen zu einer Verringerung des für den Betrieb nötigen Umlaufmediums.



- Senkung der einmalig anfallenden Kosten
- Beitrag zum Umweltschutz

HRW

Anlagenwasser: max. 89~% Reduzierung (SMC-Vergleich)

Der HRW ermöglicht eine verringerte Leistungsaufnahme, da er über keinen Kompressor verfügt und weniger Kühlwasser benötigt, da der Wärmetausch direkt mit dem Umlaufmedium erfolgt.



- Geringere Anlageninvestition
- Platzeinsparung bei den Kühlwasseranlagen des Kunden
- Senkung der Betriebskosten

Effizientere Energieeinsparung dank Verwendung einer Inverterpumpe.

Leistungsaufnahme: max. 89 % Reduzierung • Anlagenwasser: max. 89 % Reduzierung (SMC-Vergleich)

Ausführung mit Inverterpumpe



(SMC-Vergleich)

Bestehendes ■ 11.2 l/min Modell HRW008-HS 1,2 l/min

Betriebsbedingungen: 60 °C, 0 kW bei 50 % Last, 8 kW bei 50 % Last, Bypassventil vollständig geschlossen

Platzsparend

Installationsbereich: max. 45 % Reduzierung (SMC-Vergleich)


(Entlüftung über die Rückseite)

Da die Wärmeabführung über die Rückseite erfolgt, sind keine seitlichen Ventilationsschlitze nötig, wodurch ein geringerer Installationsraum erreicht wird.

Thermo-Chiller mit seitlicher Abführung:

Gehäuseabmessungen: B 400 mm x T 845 mm Ventilationsabstand: 100 mm


HRW008-H: Gehäuseabmessungen: B 380 mm x T 665 mm Ventilationsabstand: 0




Leistungsstark

Temperaturgenauigkeit:

Verbesserte Temperatursteuerungs-Technologie Temperaturstabilität von ±0,3 °C bei stabiler Last




Kühlleistung: max. 30 kW



Geringer Wartungsaufwand

■ Die elektronischen Komponenten werden von der Vorderseite geprüft



- Ersatzteile (z. B. die Pumpe) können ausgetauscht werden, ohne die Schläuche zu entfernen oder das Umlaufmedium abzulassen.
- Verschiedene Alarmanzeigen (Siehe Seite 20)



Geringer Wartungsaufwand

Automatische Rücklauffunktion zur Rückgewinnung des zirkulierenden


Umlaufmediums (Siehe "Optionen" auf S. 23)

Das Umlaufmedium aus einem Thermo-Kühlertank kann automatisch rückgewonnen werden.


(Rücklaufvolumen: 12 L)

- Geringere Ausfallzeiten
- Schnellere Inbetriebnahmezeiten
- Der Medienverlust durch Verdampfung oder Auslaufen wird gering gehalten HRW Herkömmliches Modell


Um das Umlaufmedium zurückzugewinnen und den Chiller Zurückzusetzen, urückzugewiinrückzusetzurückzugewiinrückzugewiinrückzugewiinrückzusetzurückzusetzurückzusezurückzusezurückzusezurückzusezurücken. Normaler Betrieb



Der automatische Rücklauf des zirkul. Mediums



3 DasMedium läuft aus dem Rücklauftank für das zirkul. Medium in den Haupttank zurück.



Meßeinrichtung zum Kontrollieren des elektrischen Leitwerts des **Umlaufmediums**

(Siehe "Optionen" auf S. 22) (Deionat-Kontrollset)



Steuerbarer elektrischer Leitwert

(Deionat-Kontrollset)

(Siehe "Optionen" auf S. 22)

Der elektrische Leitwert des Umlauf-mediums (wässrige Lösung aus Ethylenglykol und Deionat) kann geregelt

werden.



Kommunikation

- potentiale freie Kontakte als Ein/Ausgangssignale
- Serielle RS-485-Kommunikation
- Analoge Kommunikation (Siehe "Optionen" auf S. 21)
- DeviceNetTM -Kommunikation (Siehe "Optionen" auf Seite 21)



Die Medienberührenden Teile bestehen aus Materialien die mit dem Umlaufmedium beständig sind.


(rostfreier Stahl, EPDM, usw.)

- Fluorierte Umlaufmedien: GALDEN® HT200 Fluoriniert™ FC-40
- Wässrige Lösung aus Ethylenglykol 60 %
- Deionat / Reinwasser

Wenden Sie sich bei Verwendung anderer Umlaufmedien als oben angeführt bitte an SMC.

Flourinert™ ist eine Handelsmarke von 3M. GALDEN® ist eine eingetragene Handelsmarke von Solvay Solexis, Inc.

Konstruktion und Funktionsweise



Der Kreislauf des Umlaufmediums

Über die **Umlaufpumpe** fließt das Umlaufmedium auf die Anlagenseite des Kunden. Das Umlaufmedium erhitzt oder kühlt die Anlage des Kunden und fließt anschließend über den Wärmetauscher in den Haupttank.

Bei Wahl der automatischen Rücklauffunktion wird das Umlaufmedium aus der Anlage des Kunden (siehe seite 2), in einen Zwischentank gepumpt. Über die interne Pumpe fließt das Umlaufmedium vom Zwischentank in den Haupttank.


Kreislauf Anlagenwasser


Übersteigt die Temperatur des Umlaufmediums die eingestellte Temperatur, öffnet ein Elektromagnetventil, um Kühlwasser in den Wärmetauscher einfließen zu lassen.

Liegt die Temperatur des Umlaufmediums unter der eingestellten Temperatur, schließt das Elektromagnetventil, damit kein Kühlwasser in den Wärmetauscher gelangt.





Anwendungsbeispiele

















INHALT

/10	Duellauswarii
	Hilfe bei der Modellauswahl Seite 7
	Berechnung der erforderlichen Seite 8, 9
	Kühlleistung
	Vorsichtsmaßnahmen bei der Modellauswahl Seite 9
	Physikalische Referenzwerte für Seite 10
	Umlaufmedien
	Ausführung mit fluorierten Umlaufmedien
	Bestellschlüssel/Technische Daten Seite 11
	Kühlleistung/Heizleistung/Pumpleistung Seite 12
	Ausführung mit Ethylenglykol als Umlaufmedium
	Bestellschlüssel/Technische Daten Seite 13
	Kühlleistung/Heizleistung/Pumpleistung Seite 14
	Ausführung mit Reinwasser/Deionat als Umlaufmedium
	Bestellschlüssel/Technische Daten Seite 15
	Kühlleistung/Heizleistung/Pumpleistung Seite 16
	Transferring Trans
	Allgemeine technische Daten
	Abmessungen Seite 17
	Kommunikation Seite 18
	Potentialfreie Ein-/Ausgänge Seite 18
	• Serielle RS-485-Schnittstelle Seite 19
	Steckerpositionen Seite 19
	Betriebsanzeigen Seite 20
	Alarmmeldungen Seite 20
	Optionen
	Analoge Kommunikation Seite 21
	 DeviceNet[™] Kommunikation Seite 21
	NPT-Verbindung Seite 21
	Deionat-Kontrollset Seite 21
	Automatischer Rücklauf des Seite 22
	Umlaufmediums
	Optionales Zubehör
	Bypass-Leitungs-Set Seite 23
	Erdbebenschutz-Befestigung Seite 23
	4-fach Verteileranschluss Seite 24
	Deionisationsfilter Seite 24
	 Isolationsmaterial f ür Deionisationsf ilter Seite 24
	Schmutzfilter Seite 25
	 60 % wässrige Ethylenglykollösung Seite 25
	Konzentrationsmesser Seite 25
	Produktspezifische Sicherheitshinweise ····· Seite 26



Serie HRW Modellauswahl

Wie finde ich das für meine Anwendung passende Modell? Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wie hoch ist die Temperatur (in Grad Celsius) des Umlaufmediums?


Temperaturbereich, der durch den Thermo-Chiller eingestellt werden soll

Der Thermochiller hat einen Temperaturbereich von 20 °C - 90 °C

Beispiel) Kundenwunsch: 50 °C

2. Welches Umlaufmedium soll verwendet werden?

Zusammenhang zwischen dem (mit dem Thermochiller verwendbaren) Umlaufmedium und dem Temperaturbereich des Thermo-Chillers



Beispiel) Kundenwunsch: Reinwasser

3. Wie hoch ist die Temperatur (in Grad Celsius) des Kühlwasserkreislaufs des Kunden?

Temperaturbereich, der mit dem Thermo-Chiller eingestellt werden soll 10 °C bis 35 °C

Beispiel) Kühlwasserkreislauf-Temperatur des Kunden: 15 °C


Die Temperaturdifferenz zwischen dem Umlaufmedium und dem Kühlwasser des Kunden beträgt: 50 °C - 1 5 °C.

4. Wie viele kW benötigt die erforderliche Kühlleistung?

Beispiel) Kundenwunsch:→ 20 kW

Markieren Sie den Schnittpunkt der Temperaturdifferenz (zwischen dem Umlaufmedium und dem Kühlwasser (35K)) und der Kühlleistung (20 kW) auf der Kühlleistungsgrafik.

[Kühlleistungsgrafik] Umlaufmedium: Reinwasser / Deionat



Der in der Grafik markierte Punkt bezeichnet den vom Kunden gewünschten Wert. Wählen Sie einen Thermo-Chiller, der über diesem Punkt liegt. Wählen Sie in diesem Fall das Modell HRW030-H2.

Berechnung der erforderlichen Kühlleistung

Beispiel 1: Wenn der Wert der Wärmeerzeugung der Anlage des Kunden bekannt ist.

Wärmeerzeugungswert Q: 3,5 kW

Kühlleistung = Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 20 %, 3,5 x 1,2 = 4,2 kW

Beispiel 2: Wenn der Wert der Wärmeerzeugung der Anlage des Kunden nicht bekannt ist.

Die Temperaturdifferenz zwischen Einlass und Ablass des Umlaufmediumserhält man, indem man das zirkulierende Medium durch die Anlage des Kunden fließen lässt.

Wärmeerzeugungswert Q: : Unbekannt Temperaturdifferenz zirkulierendes Medium $\Delta T (= T2 - T1)$: 6,0 °C (6,0 K) Auslasstemperatur zirkulierendes Medium T1

: 20 °C (293,15 K) Einlasstemperatur zirkulierendes Medium T2 : 26 °C (299,15 K)

Durchflussrate L zirkulierendes Medium : 20 l/min Zirkulierendes Medium : Fluorierte Medien

> Dichte γ : 1,80 x 10³ kg/m³ spezifische Wärmekapazität: c $0.96 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$

(bei 20 °C)

* Siehe Informationen siehe seite 10 in Bezug auf physikalische Referenzwerte der unterschiedlichen zirkulierenden Medien.

$$Q = \frac{\Delta T \times L \times \gamma \times c}{60 \times 1000}$$
$$= \frac{6.0 \times 20 \times 1.80 \times 10^{3} \times 0.96 \times 10^{3}}{60 \times 1000}$$

$$= 3456 W = 3.5 kW$$

Kühlleistung = Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 20 %,

Beispiel für herkömmliche Messeinheiten (Referenzwerte)

Unbekannt

6,0 °C

20 °C

26 °C

1.2 m³/h Fluorierte Medien

Dichte γ: 1,80 x 103 kg/m3

Spezifische Wärmekapazität c: 0,23 kcal/kg • K

860

(bei 20 °C)

* Siehe Informationen siehe seite 10 in Bezug auf physikalische Referenzwerte der unterschiedlichen zirkulierenden Medien.

$$Q = \frac{\Delta T \times L \times \gamma \times c}{860}$$

$$= \frac{6.0 \times 1.2 \times 1.80 \times 10^{3} \times 0.23}{60}$$


= 3,5 kW

Unter Berücksichtigung eines Kühlleistung =

Sicherheitsfaktors von 20 %,

3,5 x 1,2 = 4,2 kW

Thermochiller



Berechnung der erforderlichen Kühlleistung

Beispiel 3. Wenn keine Wärme erzeugt wird. Bei Kühlung des Objekts unterhalb einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Dauer.

Gesamtvolumen des zu

kühlenden Objekts

Kühlzeit h : 15 min

Kühltemperaturdifferenz ΔT : 20 °C (20 K) (70 °C - 50 °C \rightarrow 20 °C)

: 60 L

Temperatur Anlagenwasser : 20 °C (293,15 K) Umlaufmedium : Fluorierte Umlaufmedien : Dichte γ: 1,74 x 103 kg/m3

> : Spezifische Wärmekapazität c: 1,05 x 10³ J/(kg • K) (bei 50 °C)


* Siehe Informationen siehe seite 10 in Bezug auf physikalische Referenzwerte der unterschiedlichen Umlaufmedien.

$$Q = \frac{\Delta T \times V \times \gamma \times c}{h \times 60 \times 1000}$$

$$\frac{20 \times 60 \times 1,74 \times 10^{3} \times 1,05 \times 10^{3}}{15 \times 60 \times 1000} = 2436 \text{ W} = 2,4 \text{ kW}$$

Kühlleistung = Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 20 %,

(In diesem Fall ist das Thermo-Chiller-Modell HRW008-H zu wählen.)



Beispiel für herkömmliche Messeinheiten (Referenzwerte)

 $0.06 \, \text{m}^3$ 0.25 h20 °C 20 °C

Fluorierte Umlautmedien Dichte γ: 1,74 x 103 kg/m3

Spezifische Wärmekapazität c: 0,25 kcal/kg • °C (bei 50 °C)

* Siehe Informationen siehe seite 10 in Bezug auf physikalische Referenzwerte der unterschiedlichen zirkulierenden Umlaufmedien.

$$Q = \frac{\Delta T \times V \times \gamma \times c}{h \times 860}$$

$$= \frac{20 \times 0,06 \times 1,74 \times 10^{3} \times 0,25}{0,25 \times 860}$$

$$= 2,4 \text{ kW}$$

Unter Berücksichtigung eines Kühlleistung = Sicherheitsfaktors von 20 %,

2,9 kW (Wenn die Temperatur des zirkulierenden Mediums 50 °C beträgt.)

(In diesem Fall ist das Thermo-Chiller-Modell

Anm.) Der berechnete Wert basiert ausschließlich auf einer Änderung der Medientemperatur. Dieser kann daher erheblich abhängig von Wasserbad, Leitungsmaterial oder Leitungsform variieren.

HRW008-H zu wählen.)

Vorsichtsmaßnahmen bei der Modellauswahl

1. Temperaturdifferenz zwischen dem Umlaufmedium und dem Kühlwasser

In der Serie HRW wird die Wärme direkt zwischen dem Umlaufmedium und dem Kühlwasser ausgetauscht. Bei einer zu hohen Temperatur des Kühlwassers kann daher die Temperatur des Umlaufmediums möglicherweise nicht auf die eingestellte Temperatur gesenkt werden. Überprüfen Sie vor Gebrauch anhand der dem Modell entsprechenden Kühlleistungs-Grafik, dass die passende Kühlwassertemperatur für das Umlaufmedium aufrecht erhalten werden kann.

2. Heizleistung

Wird die Temperatur des Umlaufmediums auf einen Wert eingestellt, der über der Raumtemperatur liegt, wird das Umlaufmedium durch den Thermo-Chiller erwärmt. Die Heizleistung ist darüber hinaus von der Temperatur des Umlaufmediums abhängig. Beachten Sie die Wärmeabstrahlung oder das Wärmeaufnahmevermögen der Anlage des Kunden. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme anhand der dem Modell entsprechenden Heizleistungs-Grafik, dass die nötige Heizleistung erbracht werden kann.

3. Pumpleistung

<Durchfluss Umlaufmedium>

Die Pumpleistung ist je nach Modell der Serie HRW unterschiedlich. Der Durchfluss des Umlaufmediums hängt vom Ablassdruck des Umlaufmediums ab. Beachten Sie den Höhenunterschied zwischen dem SMC-Thermo-Chiller und der Anlage des Kunden, sowie den Leitungswiderstand, z. B. Leitungen des Umlaufmediums, Leitungsgröße oder Bögen in den Leitungen der Anlage. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme anhand des entsprechenden Pumpleistungs-Diagramms, dass die erforderliche Durchflussrate erreicht wird.

< Ablassdruck Umlaufmedium>

Der Ablassdruck des Umlaufmediums kann bis zum maximalen in den Pumpleistungs-Diagrammen angegeben Druck ansteigen. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Leitungen des zirkulierenden Mediums oder der Kreislauf des zirkulierenden Mediums diesem Druck standhalten können.

Modellauswahl

* Unten stehend finden Sie die Referenzwerte. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller des zirkulierenden Mediums in Verbindung.

Physikalische Referenzwerte für zirkulierende Medien

Fluorierte Medien

Physikalischer	Dichte γ	Spezifisch	e Wärme C
Temperatur Referenzwert	[kg/m³] [g/L]	J/(kg • K)	([kcal/kg • °C])
-10°C	1,87 x 10 ³	0,87 x 10 ³	0,21
20°C	1,80 x 10 ³	0,96 x 10 ³	0,23
50°C	1,74 x 10 ³	1,05 x 10 ³	0,25
80°C	1,67 x 10 ³	1,14 x 10 ³	0,27

Wässrige Lösung aus Ethylenglykol 60 %

Physikalischer	Dichte γ	Wärme C	
Temperatur Referenzwert	[kg/m³] [g/L]	J/(kg • K)	([kcal/kg·°C])
-10°C	1,10 x 10 ³	3,02 x 10 ³	0,72
20°C	1,08 x 10 ³	3,15 x 10 ³	0,75
50°C	1,06 x 10 ³	3,27 x 10 ³	0,78
80°C	1,04 x 10 ³	3,40 x 10 ³	0,81

Wasser

Dichte γ : 1 x 10 3 kg/m 3 g/L


Spezifische Wärme C: 4,2 x 10³ J/(kg·K) (1,0 kcal/kg ·°C)

Thermo-Chiller Ausführung mit fluorierten Umlaufmedien



Serie HRW

Bestellschlüssel



Technische Daten (Weitere Informationen können Sie in unseren "Produktspezifikationen" nachlesen.)

		Modell	HRW002-H HRW002-HS	HRW008-H HRW008-HS	HRW015-H HRW015-HS	HRW030-H HRW030-HS	
Küh	lmetho	ode		wasser	gekühlt		
Umg	ebungs	temperatur/Luftfeuchtigkeit Anm. 1)	Temperat	ur: 10 bis 35 °C, Feuchtigke	it: 30 bis 70 % relative Luftfe	euchtigkeit	
ns	Umla	aufmedium ^{Anm. 2)}		Fluorinert [™] FC-40	GALDEN® HT200		
j	Temp	peraturbereich Anm. 1) [°C]		20 b	is 90		
je je	Kühlle	eistung (50/60 Hz gemeinsam) [kW]	2	8	15	29	
lant	Je Je	Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums $[^{\circ}\mathbf{C}]$		Anlagenwasser	temperatur +15		
۱	l l g	Anlagenwassertemperatur [°C]		10 b	is 35		
l en	ging	Nenn-Durchfluss zirkulierendes Umlaufmedium [I/min]	4	30	40	29 40 40 0 l/min) 0,40/0,60 (bei 40 l/min) ca. 14 Ilikon, PPS, Fluorkautschuk 40 Silikon, Bronze, Messing	
le J	B	erforderlicher Durchfluss Anlagenwasser [I/min]	10	20	25	40	
ie	Tem	peraturstabilität ^{Anm. 3)} [°C]		±C	,3		
Ĭ	Pump	oleistung ^{Anm. 4)} (50/60 Hz) [MPa]	0,40/0,60 (bei 4 l/min)	0,45/0,65 (bei 30 l/min)	0,40/0,60 (bei 40 l/min)	0,40/0,60 (bei 40 l/min)	
Anlagenwasser- System des zirkulierenden Umlaufmedium kreislauf	Durchflussbereich zirkulierendes Umlaufmedium Anm. 5) [I/min]		3 bis 16	9 bis 50			
E		ungsvermögen ^{Anm. 6)} [I]	ca. 13 ca. 14				
ste	Rückla	uftankvolumen zirk. Umlaufmedium ^{Anm. 7)} [I]	12				
Ś	Anso	chlussgröße	Rc3/4				
	Materi	al der Teile mit Flüssigkeitskontakt	Kupfer-Hartlötung (Wärmetauscher), rostfreier Stahl, EPDM, Silikon, PPS, Fluorkautschuk				
er-		peraturbereich [°C]		10 b	is 35		
	erford	derlicher Durchfluss Anm. 8) [I/min]	10	20	25	40	
enw		angsdruckbereich [MPa]	0,3 bis 0,7				
lag k		chlussgröße		Rc			
Aulagenwasser- kreislauf kreislauf Au Mat	Materi	ial der Teile mit Flüssigkeitskontakt	Kupfer-Hartlötung (Wärmetauscher), rostfreier Stahl, EPDM, Silikon, Bronze, Messing				
Jes L	Spar	nnungsversorgung		3-phasig 200/200 b	ois 208 VAC ±10 %		
iscl	max.	Arbeitsstrom [A]		2	6		
Sys		chaltstrom [A]		3	<u>* </u>		
Mate System System System System System System System System System Mate Sparage Mate Sparage Mate Mate Mate Mate Mate Mate Mate Mate		munikation	serielle Schnittste	lle RS-485 (D-Sub 9 Pin) un	·	ge (D-Sub 25 Pin)	
		ngen Anm. 9) [mm]		B380 x T6			
	icht ^{Ar}	191		90		100	
Sich	erheit	sstandards	UL, CE-Kennzeic	hnung, SEMI (S2-0703, S8-	1103, F47-0200), SEMATEC	CH (S2-93, S8-95)	

11



Anm. 1) Es darf keine Kondensation vorhanden sein.

Anm. 2) Fluoriner™ ist eine Handelsmarke von 3M und GALDEN® ist eine registrierte Handelsmarke von Solvay Solexis, Inc. Bei Verwendung anderer Kältemittel als den oben genannten setzen Sie sich bitte mit SMC in Verbindung.

Anm. 3) Temperatur am Ablass des zirkulierenden Umlaufmediums. Das zirkulierenden Umlaufmediums dies Anlagenwasser müssen innerhalb der specifizierten Bereiche stabil sein. Die Temperatur am Ablass des Thermo-Chillers wurde 10 Minuten, nachdem die externe Last stabilisiert wurde, gemessen. Liegen andere Betriebsbedingungen vor, kann die Temperaturgenauigkeit von ±0,3 °C möglicherweise nicht eingehalten werden.

Anm. 4) Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: Kapazität des Ablasses des zirkulierenden Umlaufmediums bei 20 °C. Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRW□□□+S (Ausführung mit Institutional)

Ann. 4) Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: Kapazität des Ablasses des zirkulierenden Umlaufmediums bei 20 °C. Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRWIII-HS (Ausführung niverterpumpe).

Ann. 5) Gilt nur für HRWIIII-HS (Ausführung mit Inverterpumpe).

Ann. 6) Mindestvolumen für ausschließlichen Betrieb des Thermo-Chillers. (Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C, einschließlich der intermen Leitungen des Thermo-Chillers oder Wärmetauschers)

Ann. 7) Für den Rücklauf des zirkulierenden Umlaufmediums im Inneren der externen Leitungen kann die automatische Rücklauffunktion des zirkulierenden Umlaufmediums über "Z" für Optionen eingeschaltet werden.

Ann. 9) Forderlicher Durchfluss für Kühlleistung oder für die Aufrechterhaltung der Temperaturstabilität.


Ann. 9) Panealabmessungen. Die angegebenen Abmessungen verstehen sich ausschließlich Überstände, z. B. Schaltgriffe.

Ann. 10) Gewicht in trockenem Zustand ohne Umlaufmedien.

12


Kühlleistung

HRW002-H/008-H/015-H/030-H HRW002-HS/008-HS/015-HS/030-HS



Heizleistung

HRW002-H/008-H/015-H/030-H HRW002-HS/008-HS/015-HS/030-HS




* Bei einem Betrieb der Inverterpumpe mit einer Frequenz von 60 Hz (max.).

Pumpleistung

HRW002-H HRW002-HS

zirkulierendes Umlaufmedium: fluorierte Medien Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C




* Wenn der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums unter 2 l/min fällt, wird der integrierte Betriebsstopp-Alarm aktiviert. Das Produkt nicht bei einem Durchfluss von über 16 l/min verwenden, da der Durchfluss nicht präzise angezeigt werden kann.

* Die Pumpleistung bei 60 Hz gibt die max. Leistung des HRW002-HS an (Ausführung mit Inverterpumpe).

HRW008-H/015-H/030-H HRW008-HS/015-HS/030-HS

zirkulierendes Umlaufmedium: fluorierte Medien Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C



- * Wenn der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums unter 8 I/min fällt, wird der integrierte Betriebsstopp-Alarm aktiviert. Das Produkt nicht bei einem Durchfluss von über 50 I/min verwenden, da der Durchfluss nicht präzise angezeigt werden kann.
- kann.

 * Die Pumpleistung bei 60 Hz gibt die max. Leistung des HRW008-HS/015-HS/030-HS an (Ausführung mit Inverterpumpe).

Thermo-Chiller Ausführung mit Ethylenglykol als Umlaufmedium



Serie HRW

Bestellschlüssel



HRW 002

Kühlleistung Kühlleistung 2 kW

002 008 8 kW 015 15 kW 030 30 kW

Temperaturbereich

Temperaturbereich Bestelloption н 20 bis 90 °C

Option Bestelloption Option C Analoge Kommunikation D DeviceNet™-Kommunikation N NPT-Anschluss Deionat-Kontrollset Z Umlaufmedium automatische Rücklauffunktion

Steuerung Inverterpumpe

Bestelloption	Steuerung Inverterpumpe
_	ohne
S	mit (Ausführung mit Inverterpumpe)

Ausführung mit Ethylenglykol als Umlaufmedium

Technische Daten (Weitere Informationen können Sie in unseren "Produktspezifikationen" nachlesen.)

		Modell	HRW002-H1 HRW002-H1S	HRW008-H1 HRW008-H1S	HRW015-H1 HRW015-H1S	HRW030-H1 HRW030-H1S				
Kühl	metho	de		wasser	gekühlt					
Umge	bungst	emperatur/Luftfeuchtigkeit Anm. 1)	Temperat	ur: 10 bis 35 °C, Feuchtigke	it: 30 bis 70 % relative Luftfe	euchtigkeit				
us	Umla	ufmedium ^{Anm. 2)}		60 % wässrige Et	hylenglykollösung					
di	Tempe	eraturbereich Anm. 1) [°C]		20 b	is 90					
j.	Kühllei	stung (50/60 Hz gemeinsam) [kW]	2	8	15	27				
isches Anlagenwasser- System des zirkulierenden Umlaufmediums Gbandstem Kreislauf	듄	Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]		Anlagenwasser	temperatur +15					
L L	l g	Anlagenwassertemperatur [°C]		10 b	is 35					
gen	Bedingungen	Nenn-Durchfluss zirkulierendes Umlaufmedium [I/min)	4	15	30	40				
enc	B	erforderlicher Durchfluss Anlagenwasser [I/min]	10	15	25	40				
le le	Temp	eraturstabilität Anm. 3) [°C]		±C	,3					
riz I	Pumpl	eistung ^{Anm. 4)} (50/60 Hz) [MPa]	0,35/0,55 (bei 4 l/min)	0,45/0,65 (bei 15 l/min)	0,40/0,60 (bei 30 l/min)	0,35/0,55 (bei 40 l/min)				
es z	Durchfluss	bereich zirkulierendes Umlaufmedium ^{Anm. 5)} [I/min]	3 bis 16		9 bis 50					
E E	Fassu	ıngsvermögen ^{Anm. 6)} [I]		ca. 13						
/ste	Rücklau	ftankvolumen zirk. Umlaufmedium ^{Anm. 7)} [I]		12						
Ś	Ansc	hlussgröße	Rc3/4							
	Materia	ıl der Teile mit Flüssigkeitskontakt	Nickel-Hartlötung	y (Wärmetauscher), rostfreie	r Stahl, EPDM, Silikon, PPS	S, Fluorkautschuk				
-	Temp	eraturbereich [°C]		10 b	is 35					
auf	erforde	erlicher Durchfluss Anm. 8) [I/min]	10	15	25	40				
enw eisla	Einga	ngsdruckbereich [MPa]		0,3 bis 0,7						
kr	Ansc	hlussgröße		Rc	- , -					
	Materia	l der Teile mit Flüssigkeitskontakt	Nickel-Hartlötu	ng (Wärmetauscher), rostfre		ronze, Messing				
Jes	Spani	nungsversorgung		3-phasig 200/200 b						
iscl	max.	Arbeitsstrom [A]		2	6					
sktr	Absc	haltstrom [A]		3	0					
_		nunikation	serielle Schnittste	lle RS-485 (D-Sub 9 Pin) un		ge (D-Sub 25 Pin)				
		gen Anm. 9) [mm]		B380 x T6	65 x H860					
	icht ^{Ann}	[31		ca.						
Sich	erheits	standards	UL, CE-Kennzeic	hnung, SEMI (S2-0703, S8-	1103, F47-0200), SEMATEC	CH (S2-93, S8-95)				
Anm. 1)	Es darf kei	ne Kondensation vorhanden sein.								

Anm. 2) Verdünnen Sie reines Ethylenglykol mit reinem Wasser. Zusatzstoffe, wie z. B. Konservierungsstoffe, die in Teile mit Medienkontakt eindringen können, dürfen nicht verwendet werden

Anm. 4) Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: Kapazität des Ablasses des zirkulierenden Umlaufmediums bei 20 °C. Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRW□□□-H1S Ω(Ausführung mit Inverterpumpe).

Anm. 5) Gilt nur für HRW□□□-H1S (Ausführung mit Inverterpumpe)

Anm. 6) Mindestvolumen für ausschließlichen Betrieb des Thermo-Chillers. (Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C, einschließlich der internen Leitungen des Thermo-Chillers oder Wärmetauschers)

Anm. 7) Für den Rücklauf des zirkulierenden Umlaufmediums im Inneren der externen Leitungen kann die automatische Rücklauffunktion des zirkulierenden Umlaufmediums über "Z" für Optionen eingeschaltet werden


Anm. 8) Erforderlicher Durchfluss für Kühlleistung oder für die Aufrechterhaltung der Temperaturstabilität.

Anm. 9) Paneelabmessungen. Die angegebenen Abmessungen verstehen sich ausschließlich Überstände, z. B. Schaltgriffe. Anm. 10) Gewicht im trockenen Zustand, ohne zirkulierendes Umlaufmedium.

Anm. 3) Temperatur am Ablass des zirkulierenden Umlaufmediums. Das zirkulierende Umlaufmedium und das Anlagenwasser müssen innerhalb des Nenn-Volumenstroms liegen und die Zufuhr und der Rücklauf des zirkulierenden Umlaufmediums. direkt miteinander verbunden sein. Die Umgebung der Anlage, die Stromversorgung und das Anlagenwasser müssen innerhalb der spezifizierten Bereiche stabil sein. Die Temperatur am Ablass des Thermo-Chillers wurde 10 Minuten nachdem die externe Last stabilisiert wurde, gemessen (für HRW030-H1 nach Stabilisierung ohne Last). Bei Verwendung eines Deionat-Kontrollsets (Option Y) oder unter anderen Betriebsbedingungen kann sie außerhalb dieses Bereichs liegen.


Kühlleistung

HRW002-H1/008-H1/015-H1/030-H1 HRW002-H1S/008-H1S/015-H1S/030-H1S



Heizleistung


HRW002-H1/008-H1/015-H1/030-H1 HRW002-H1S/008-H1S/015-H1S/030-H1S



Pumpleistung

HRW002-H1 HRW002-H1S


zirkulierendes Umlaufmedium: 60 % Ethylenglykol Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C



- * Wenn der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums unter 2 l/min fällt, wird der integrierte Betriebsstopp-Alarm aktiviert. Das Produkt nicht bei einem Durchfluss von über 16 l/min verwenden, da der Durchfluss nicht präzise angezeigt werden kann.
- * Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRW002-H1S (Ausführung mit Inverterpumpe).

HRW008-H1/015-H1/030-H1 HRW008-H1S/015-H1S/030-H1S

zirkulierendes Umlaufmedium: 60 % Ethylenglykol Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C



- * Wenn der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums unter 8 I/min fällt, wird der integrierte Betriebsstopp-Alarm aktiviert. Das Produkt nicht bei einem Durchfluss von über 50 I/min verwenden, da der Durchfluss nicht präzise angezeigt werden kann
- * Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRW008-H1S/015-H1S/030-H1S (Ausführung mit Inverterpumpe).

Thermo-Chiller Ausführung mit Reinwasser/Deionat als Umlaufmedium





Bestellschlüssel

Ausführung mit Reinwasser/Deionat

Kühlleistung

Bestelloption	Kühlleistung
002	2 kW
800	8 kW
015	15 kW
030	30 kW

Temperaturbereich •

Bestelloption	Temperaturbereich
Н	20 bis 90 °C

Ausführung mit Reinwasser/Deionat

Option Bestelloption Option ohne C Analoge Kommunikation D DeviceNet[™]-Kommunikation N NPT-Anschluss

Deionat-Kontrollset

Umlaufmedium automatische Rücklauffunktion

Otodo	ang mvortorpampo
Bestelloption	Steuerung Inverterpumpe
_	ohne
S	mit (Ausführung mit Inverterpumpe)

Technische Daten (Weitere Informationen können Sie in unseren "Produktspezifikationen" nachlesen.)

		Modell	HRW002-H2 HRW002-H2S	HRW008-H2 HRW008-H2S	HRW015-H2 HRW015-H2S	HRW030-H2 HRW030-H2S			
Kühl	lmet	thode		wasser	gekühlt				
Umge	ebun	ngstemperatur/Luftfeuchtigkeit Anm. 1)	Temperat	ur: 10 bis 35 °C, Feuchtigke	it: 30 bis 70 % relative Luftfe	euchtigkeit			
SL	Un	nlaufmedium Anm. 2)		Reinwasse	er, Deionat				
l ii	Tei	mperaturbereich Anm. 1) [°C]		20 b	is 90				
mec	Kül	hlleistung (50/60 Hz gemeinsam) [kW]	2	8	15	30			
auf		Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]		Anlagenwasser	temperatur +15				
		Temperatur des zirkullierenden Umlaufmediums [°C] Anlagenwassertemperatur [°C] Nenn-Durchfluss zirkullierendes Umlaufmedium [I/min] erforderlicher Durchfluss Anlagenwasser [I/min]		10 b	is 35				
		Nenn-Durchfluss zirkulierendes Umlaufmedium [I/min]	4	15	30	40			
enc		erforderlicher Durchfluss Anlagenwasser [I/min]	10	15	25	40			
Elektrisches Anlagenwasser- System des zirkulierenden Umlaufmediums System kreislauf A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Те	mperaturstabilität Anm. 3) [°C]		±C),3				
ir İr	Pu	mpleistung Anm. 4) (50/60 Hz) [MPa]	0,35/0,55 (bei 4 l/min)	0,45/0,65 (bei 15 l/min)	0,40/0,60 (bei 30 l/min)	0,35/0,55 (bei 40 l/min)			
System des zirkuli		hflussbereich zirkulierendes Umlaufmedium Anm.5) [I/min]	3 bis 16 9 bis 50						
	Fa	ssungsvermögen Anm. 6) [I]	ca. 13						
ste	Rüc	klauftankvolumen zirk. Umlaufmedium ^{Anm. 7)} [I]	12						
	An	nschlussgröße	Rc3/4						
	Mat	terial der Teile mit Flüssigkeitskontakt	Nickel-Hartlötung (Wärmetauscher), rostfreier Stahl, EPDM, Silikon, PPS, Fluorkautschuk						
er-	_	mperaturbereich [°C]	10 bis 35						
/ass	4111	orderlicher Durchfluss Anm. 8) [I/min]	10	15	25	40			
env	-	ngangsdruckbereich [MPa]	0,3 bis 0,7						
lag kr	_	nschlussgröße	Rc3/4						
Ā	Ma	terial der Teile mit Flüssigkeitskontakt	Nickel-Hartlötung (Wärmetauscher), rostfreier Stahl, EPDM, Silikon, Bronze, Messing						
hes	<u> </u>	pannungsversorgung			ois 208 VAC ±10 %				
isc	_	ax. Arbeitsstrom [A]							
Sys	_	oschaltstrom [A]		30					
		ommunikation	serielle Schnittste	lle RS-485 (D-Sub 9 Pin) un		ge (D-Sub 25 Pin)			
		sungen Anm. 9) [mm]			65 x H860				
		1 31			90				
		eitsstandards	UL, CE-Kennzeic	hnung, SEMI (S2-0703, S8-	1103, F47-0200), SEMATEO	CH (S2-93, S8-95)			

Anm. 1) Es darf keine Kondensation vorhanden sein.

Anm. 2) Stellen Sie bei Verwendung von Reinwasser oder Deionat sicher, dass dieses dem Wasserqualitätsstandard der Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association entspricht (JRA GL-02-1994/Kühlwassersystem - Zirkulationstyp - Zusatzwasser). Die elektrische Leiffähigkeit des Deionats hängt von den Betriebsbedingungen ab.

Anm. 3) Temperatur am Ablass des zirkulierenden Umlaufmediums. Das zirkulierende Umlaufmedium und das Anlagenwasser müssen innerhalb des Nenn-Volumenstroms liegen und die Zufuhr und der Rücklauf des

Betriebsbedingungen kann sie außerhalb dieses Bereichs liegen.

Anm. 4) Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: Kapazität des Ablasses des zirkulierenden Umlaufmediums bei 20 °C. Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRW

Anm. 8) Erforderlicher Durchfluss für Kühlleistung oder für die Aufrechterhaltung der Temperaturstabilität.
Anm. 9) Paneelabmessungen. Die angegebenen Abmessungen verstehen sich ausschließlich Überstände, z. B. Schaltgriffe.


Anm. 10) Gewicht im trockenen Zustand, ohne zirkulierendes Umlaufmedium.



zirkulierenden Umlaufmediums direkt miteinander verbunden sein. Die Umgebung der Anlage, die Stromversorgung und das Anlagenwasser müssen innerhalb der spezifizierten Bereiche stabil sein. Der Wert wurde 10 Minuten nachdem die externe Last stabilisiert wurde, gemessen (für HRW030-H2 nach Stabilisierung ohne Last). Bei Verwendung eines Deionat-Kontrollsets (Option Y) oder unter anderen


Kühlleistung

HRW002-H2/008-H2/015-H2/030-H2 HRW002-H2S/008-H2S/015-H2S/030-H2S



Heizleistung


HRW002-H2/008-H2/015-H2/030-H2 HRW002-H2S/008-H2S/015-H2S/030-H2S



Pumpleistung

HRW002-H2 HRW002-H2S


zirkulierendes Umlaufmedium: Reinwasser Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C



- * Wenn der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums unter 2 l/min fällt, wird der integrierte Betriebsstopp-Alarm aktiviert. Das Produkt nicht bei einem Durchfluss von über 16 l/min verwenden, da der Durchfluss nicht präzise angezeigt werden kann.
- * Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRW002-H2S (Ausführung mit Inverterpumpe).

HRW008-H2/015-H2/030-H2 HRW008-H2S/015-H2S/030-H2S

zirkulierendes Umlaufmedium: Reinwasser Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 20 °C




- * Wenn der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums unter 8 I/min fällt, wird der integrierte Betriebsstopp-Alarm aktiviert. Das Produkt nicht bei einem Durchfluss von über 50 I/min verwenden, da der Durchfluss nicht präzise angezeigt werden kann
- * Die Pumpleistung bei 60 Hz bezeichnet die max. Leistung des HRW008-H2S/015-H2S/030-H2S (Ausführung mit Inverterpumpe).

Serie HRW

Gemeinsame technische Daten

Abmessungen



Anm.) Nur wenn das Deionat-Kontrollset (Option "Y") ausgewählt wurde.

						[mm]
	Modell		۸	В	С	D
Ausführung mit fluorierten Umlaufmedien	Ausführung mit Ethylenglykol als Umlaufmedium	Ausführung mit Reinwasser/Deionat als Umlaufmedium	А	В		Б
HRW002-H HRW008-H HRW015-H HRW030-H	HRW002-H1 HRW008-H1 HRW015-H1 HRW030-H1	HRW002-H2 HRW008-H2 HRW015-H2 HRW030-H2	380	665	860	Ø 18,5 bis 20,5

Kommunikation (Konsultieren Sie für nähere Angaben bitte die "Technischen Daten der Kommunikation".)

Kontakt-Ein-/Ausgang

	Artikel			Te	chniso	che Daten			
Stecker-Nr.		P1							
	(auf dieser Produktseite)			Modell D-si		P, Steckerbuchse			
efestigungsschrau		M2,6 x 0,45							
	Isolationsmethode					Optokoppler			
	Eingangs-Nennspannung	24 VDC							
ingangssignal	Betriebsspannungsbereich	21,6 bis 26,4 VDC							
0 0 0	Eingangs-Nennstrom	5 mA TYP							
	Eingangsimpedanz		4,7 kΩ						
	Nennspannung			max. 48		/ max. 30 VDC			
usgangssignal	max. Strom (gesamt)	Bei Stromversorgung über den Thermo-Kühler: DC 200 mA (exzentrische Last / induk Bei Stromversorgung über die Anlage des Kunden: AC/DC 800 mA (exzentrische Last / induktive Last) max. 48 VAC / max. 30 VDC AC/DC 800 mA (exzentrische Last / induktive Last) max. 48 VAC / max. 30 VDC					tive La		
	Nennspannung			max. 48	VAC	/ max. 30 VDC			
larm	max. Strom		AC/E	OC 800 mA (ex	zentri	sche Last / induktiv	e Last)		
	Nennspannung						·		
MO-Signal	max. Strom		AC/E	C 800 mA (ex	zentri	sche Last / induktiv	e Last)		
			24 \	Z4 COM	1014	Steckernummer 24 VDC Ausgang 24 COM Ausgang Werkseitige	Kundenspezifische	[
			A ¥		3	Einstellung Run/Stop Signal	Funktion Run/Stop Signal 1		
			7	4,7 kΩ 	16	—	Run/Stop Signal 2	Eingangssignal	
			}**		4	_	DIO REMOTE Signal 1	ngang	
			≱	4,7 kΩ 4,7 kΩ	17	_	DIO REMOTE Signal 2	۵	
					6	Betriebsbedingungs- Signal	Ausgangssignal 1		
Schaltplan		Digitaler Kreislauf	¥ K		19	Warn-Signal	Ausgangssignal 2		
			¥ K		7	Fehler-Signal	Ausgangssignal 3		
			¥ K.		20	Remote-Signal	Ausgangssignal 4	ignal	
			¥ĸ		8	Signal Temp Ready	Ausgangssignal 5	Ausgangssignal	
			¥K		15	Kontaktausgabe COM	Kontaktausgabe COM	A	
			**************************************] /6	5 0 18	Alarm	Alarm		
			√ 2	4 COM					
					Notausschalter [EMO]				

Anm.) Die kundenspezifische Funktion ist für Kontakt-Ein-/Ausgang ausgestattet. Die kundenspezifische Funktion erlaubt dem Kunden, die Signalart für Kontakt-Ein-/Ausgang oder Steckernummern festzulegen. Konsultieren Sie für nähere Angaben bitte die "Technischen Daten der Kommunikation".

Serie HRW

Kommunikation (Konsultieren Sie für nähere Angaben bitte die "Technischen Daten der Kommunikation".)

Seriell RS-485

Mit der seriellen Einheit RS-485 können die folgenden Daten gespeichert und gelesen werden:

<Speichern>

Run/Stop

Temperatureinstellung Umlaufmedium Start/Stop automatische Rücklauffunktion des Umlaufmediums*1


<Anzeige>

Aktuelle Temperatur Umlaufmedium Durchfluss Umlaufmedium Ablassdruck Umlaufmedium Elektrischer Widerstand Umlaufmedium*2 Information über die Alarmhäufigkeit Information zu Status (Betriebsbedingung)


- *1 Nur wenn die automatische Rücklauffunktion des zirkulierenden Mediums (Option "Z") gewählt wurde. *2 Nur wenn das Deionat-Kontrollset (Option "Y") gewählt wurde.

Artikel	Technische Daten
Stecker-Nr.	P2
Steckerausführung (auf dieser Produktseite)	Modell D-sub 9 P, Steckerbuchse
Befestigungsschrauben-Größe	M2,6 x 0,45
Standard	EIA RS485
Protokoll	Modicon Modbus
Schaltplan	Auf der Seite des Thermo-Chillers Auf der Seite der Anlage des Kunden
	Schaltschema 5 SD-

Steckerposition



Betriebsanzeigen



Nr.	Beschreibung	Funktion
1	LCD-Anzeige	Betriebsbedingungen für diese Einheit / Ablasstemperatur zirkulierendes Umlaufmedium / Durchfluss zirkulierendes Umlaufmedium / Ablassdruck zirkulierendes Umlaufmedium/ Einstellwert/ Alarmanzeige usw. werden angezeigt.
2	[START/STOP]-Taste	Betriebs-Start/-Stopp
3	[RESET]-Taste	Stoppt das Alarmgeräusch. Setzt den Alarm zurück.
4	[SEL]-Taste	Wechselt das Display.
(5)	[ENT]-Taste	Bestätigt die Einstellungen.
6	[▲] [▼]-Taste	Bewegt den Cursor und ändert die Einstellwerte.
7	[▶]-Taste	Bewegt den Cursor.
8	[REMOTE]-Betriebsanzeige	Blinkt bei Einheit im Remote-Status.
9	[RUN]-Betriebsanzeige	Blinkt bei Einheit im Betriebs-Status.
10	[ALARM]-Betriebsanzeige	Blinkt bei Alarm der Einheit.

Alarmmeldungen

Diese Einheit zeigt standardmäßig 23 verschiedene Alarmanzeigen an. Darüber hinaus ist sie in der Lage, die serielle RS-485-Kommunikation auszulesen.

Alarmcode	Alarmmeldung	Betriebs- status	Hauptursache
01	Water Leak Detect FLT	Stopp	Flüssigkeitsablagerungen im Auffanggefäß der Einheit.
02	Incorrect Phase Error FLT	Stopp	Falsche Energieversorgung für diese Einheit.
05	Reservoir Low Level FLT	Stopp	Zu wenig Umlaufmedium im Tank.
06	Reservoir Low Level WRN	weiter	Zu wenig Umlaufmedium im Tank.
07	Reservoir High Level WRN	weiter	Zu viel Umlaufmedium im Tank.
08	Temp. Fuse Cutout FLT	Stopp	Temperaturanstieg des Umlaufmediums im Tank.
09	Reservoir High Temp. FLT	Stopp	Temperatur des Umlaufmediums hat den Grenzbereich überschritten.
10	Return High Temp. WRN	weiter	Temperatur des rückfließenden Umlaufmediums hat den Grenzbereich überschritten.
11	Reservoir High Temp. WRN	weiter	Temperatur des Umlaufmediums hat den vom Kunden festgelegten Grenzbereich unterschritten.
12	Return Low Flow FLT	Stopp	Der Durchfluss des Umlaufmediums hat den Grenzbereich unterschritten.
13	Return Low Flow WRN	weiter	Der Durchfluss des Thermo-Chillers hat den Einstellwert unterschritten.
15	Pump Breaker Trip FLT	Stopp	Die Schutzvorrichtung im Antrieb des Umlaufmediums hat sich eingeschaltet.
17	Interlock Fuse Cutout FLT	Stopp	Überstrom fließt zur Kontrolleinheit.
18	DC Power Fuse Cutout WRN	weiter	Überstrom fließt zum (optionalen) Elektromagnetventil. (Nur wenn die automatische Rücklauffunktion für das Umlaufmedium (Option Z) gewählt wurde.)
19	FAN Motor Stop WRN	weiter	Stopp des Kühlgebläses im Inneren des Kompressors.
21	Controller Error FLT	Stopp	Fehler im Kontrollsystem.
22	Memory Data Error FLT	Stopp	Fehler beim Speichern der Daten in der Steuerung der Einheit.
23	Communication Error WRN	weiter	Die serielle Kommunikation zwischen der Einheit und dem System des Kunden wurde beendet.
24	DI Low Level WRN	weiter	Das Deionat-Niveau des Umlaufmediums hat den vom Kunden festgelegten Grenzbereich unterschritten. (Nur für Deionat-Kontrollset - Option Y)
25	Pump Inverter Error FLT	Stopp	Fehler im Inverter der Umlaufpumpe. Diese Alarmmeldung gilt nur für den HRW□□□-H□S.
00	26 DNET Comm. Error FLT	Stopp	Die DeviceNet™ -Kommunikation zwischen der Einheit und dem System des Kunden
26			wurde beendet. (Nur für Ausführungen mit DeviceNet™ Kommunikation - Option D)
27	DNET Comm. Error WRN	weiter	Fehler im DeviceNet™ -Kommunikationssystem der Einheit. (Nur für Ausführung mit DeviceNet-Kommunikation - Option D)
29	F.Water Low Temp. WRN	weiter	Die Temperatur des Anlagenwassers liegt unterhalb der Einstelltemperatur.
30	F.Water High Temp. WRN	weiter	Die Temperatur des Anlagenwassers liegt oberhalb der Einstelltemperatur.

Serie HRW Zubehör

Anm.) Die Optionen müssen bei Bestellung des Thermo-Chillers ausgewählt werden. Es ist nicht möglich, diese nach Kaufabschluss hinzuzufügen.



HRW _____ - ___ **Analoge Kommunikation**

Zusätzlich zu den standardmäßigen potentialfreien Ein-/Ausgängen und der seriellen RS-485-Kommunikation kann eine analoge Kommunikationsfunktion hinzugefügt werden.

Die analoge Kommunikationsfunktion ermöglicht das Speichern und Auslesen der folgenden Daten:

<Speichern> <Auslesen>

Temperatureinstellung Aktuelle Temperatur zirkul. Medium Elektrischer Widerstand³ zirkulierendes Medium

* Nur wenn das Deionat-Kontrollset (Option "Y") gewählt wurde.

Bei der Abgleichung der Spannung kann die Temperatur des zirkulierenden *1 Nur wenn die automatische Rücklauffunktion des zirkulierenden Mediums (Option "Z") Mediums frei vom Kunden eingestellt werden.

Konsultieren Sie für nähere Angaben bitte die "Technischen Daten der Kommunikation".







Zusätzlich zur standardmäßigen Kontakt-Ein-/Ausgangssignal-Kommunikation und der seriellen RS-485-Kommunikation kann die DeviceNet™ -Funktion hinzugefügt werden. Die DeviceNet-TM Funktion ermöglicht das Speichern und Auslesen der folgenden Daten:

<Speichern>

Run/Stop

Temperatureinstellung Umlaufmedium Start/Stop automatische

Rücklauffunktion des Umlaufmediums*1

<Anzeige> Aktuelle Temperatur Umlaufmedium


Durchfluss Umlaufmedium Ablassdruck Umlaufmedium Elektrischer Widerstand*2

Information über die Alarmhäufigkeit Information zu Status (Betriebsbedingung)

- gewählt wurde
- *2 Nur wenn das Deionat-Kontrollset (Option "Y") gewählt wurde.

Konsultieren Sie für nähere Angaben bitte die "Technischen Daten der Kommunikation".





Beinhaltet einen Adapter, der den Anschluss des zirkulierenden Mediums und des Kühlwassers in ein NPT-Gewinde umwandelt. Der Adapter ist vom Kunden am Thermo-Chillers zu montieren.




HRW - Y

Deionat-Kontrollset

Wählen Sie diese Option, wenn Sie den elektrischen Widerstand (Deionisationsgrad) des Umlaufmediums konstant halten möchten. Bestimmte Komponenten müssen vom Kunden montiert werden. Ausführliche Angaben hierzu finden Sie in den "Technischen Daten" für diese

Bitte beachten Sie, das dies nicht für die Ausführung mit fluorierten Umlaufmedien gilt.

- Verwendbare Modelle HRW0□□-H1-Y HRW0□□-H2-Y Verwendbare Umlaufmedien Wässrige Lösung aus Ethylenglykol: 60 % Reinwasser Anzeigenbereich Deionisationsgrad MΩ • cm 0 bis 20 MΩ • cm 0 bis 20 Anm.) Einstellbereich Deionisationsgrad Elektromagnetventil-Hysterese zur Steuerung ΜΩ • cm 0 bis 0,9 Einstellber. Alarm für Verringerung Deionisationsgrad $M\Omega \cdot cm$ 0 bis 20
- Anm.) Der Deionisationsfilter wird zur Kontrolle des Deionisationsgrades benötigt. (SMC-Bestell-Nr.: HRZ-DF001) Deionisationsfilter bitte getrennt bestellen, da nicht in Option enthalten. Falls nötig, bitte auch Isolationsmaterial für Deionisationsfilter bestellen. (SMC-Bestell-Nr.: HRZ-DF002)



Optionssymbol

Automatischer Rücklauf des Umlaufmediums



Diese Option ist für Kunden, die die automatische Rücklauffunktion für das Umlaufmedium verwenden möchten.

Bei der automatischen Rücklauffunktion handelt es sich um eine Option, die mithilfe der externen Kommunikation oder der Betriebsanzeige den Rückfluss des Umlaufmediums aus den Leitungen in einen Zwischentank des Thermo-Chiller ermöglicht.

Bestimmte Komponenten müssen vom Kunden angebracht werden. Ausführliche Informationen finden Sie in den "Technischen Daten" für diese Optionen.

Anwendbare Modelle		Für alle Modelle gleich
Rücklaufvolumen Umlaufmedium Anm. 1)	L	12
Ausblasgas	_	Gasförmiger Stickstoff
Ausblasgas-Versorgungsanschluss	_	Schneidringverschraubung für Außen-Ø 8 Anm. 2)
Ausblasgas-Versorgungsdruck	MPa	0,4 bis 0,7
Filtration des Ausblasgases	m	max. 0,01
Reglereinstelldruck	MPa	0,15 bis 0,3 ^{Anm. 3)}
Temp. des rückfließenden Umlaufmediums	°C	10 bis 40
Rücklauf Start/Stopp	_	Start: Externe Kommunikation Anm. 4) oder Betriebsanzeige / Stopp: Automatisch
Timeout-Fehler	sec	Zeitschalter von Beginn bis Ende des Rücklaufprozesses eingeschaltet Rücklaufprozess stoppt, wenn der Zeitschalter die Einstellzeit erreicht. Möglicher Einstellbereich: 60 bis 300. Werkseitig eingestellt auf 300
Höhenunterschied zu Anlage des Kunden	m	max. 10


Anm. 1) Raumvolumen des Zwischentanks, wenn das Flüssigkeitsniveau des Umlaufmediums innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Das tatsächliche Rücklaufvolumen beträgt ca. 80 % des möglichen Rücklaufvolumens des Umlaufmediums.

Anm. 2) Reinigen Sie vor dem Leitungsanschluss das Innere der Leitungen durch Ausblasen, usw. Verwenden Sie zur Gasentlüftung Leitungen ohne Staubentwicklung. Bei

Anm. 2) Reinigen Sie vor dem Leitungsanschluss das Innere der Leitungen durch Ausblasen, usw. Verwenden Sie zur Gasentlüftung Leitungen ohne Staubentwicklung. Bei Verwendung von Kunststoffleitungen können Sie nach Bedarf z.B. Klemmverbindungen einsetzen, damit sich die Leitungen beim Anschluss an die Schneidringverschraubungen nicht verformen.

Anm. 3) Werkseitig auf 0,2 MPa eingestellt.

Anm. 4) Konsultieren Sie für nähere Angaben bitte die "Technischen Daten der Kommunikation".



Serie HRW


Optionales Zubehör

Anm.) Komponenten müssen vom Kunden montiert werden.

Bypass-Leitungs-Set

Liegt das Umlaufmedium unterhalb des Nenn-Volumenstroms, nimmt die Kühlleistung ab und die Temperaturgenauigkeit wird stark beeinträchtigt. In solchen Fällen ist das Bypass-Leitungs-Set zu verwenden.

Bestell-Nr.	Anwendbare Modelle
HRW-BP001	Für alle Modelle gleich




Erdbebenschutz-Befestigung

Erdbebenbefestigung Legen Sie die Befestigungsbolzen (M12) bereit, die entsprechend des Bodenmaterials des Kunden zu wählen sind.

Bestell-Nr.	Anwendbare Modelle
HRZ-TK002	Für alle Modelle gleich


Anm.) 2 Stück pro Set (für 1 Einheit) (HRZ-TK002)



4-Wege-Verteiler

Die Aufteilung des Umlaufmediums in 4 Abzweiger erlaubt eine maximale Temperaturkontrolle an 4 Punkten in einer einzigen Thermo-Chiller-Einheit. Bestellen Sie die Wärmeisolierung für Mehrfachanschlussplatten mit 4 Anschlüssen (HRW-MA002) falls

Bestell-Nr.	Anwendbare Modelle
HRW-MA001	für alle Modelle gleich
HRW-MA002	




Deionisationsfilter

Bei dem Deionisationsfilter handelt es sich um Ionenaustauschharz, mit dem der elektrische Widerstand des Umlaufmediums konstant gehalten wird.

Kunden, die das Deionat-Kontrollset (Option "Y") gewählt haben, müssen den Deionisationsfilter getrennt bestellen.

Bestell-Nr.	Anwendbare Modelle
HRZ-DF001	Alle Modelle, bei denen die Option "Deionat- Kontrollset" möglich ist. (Option "Y")

Anm.) Bei den Deionisationsfiltern handelt es sich um Verschleißteile. Die Lebensdauer des Produktes ist von den Betriebswerten (elektrischer Widerstand, Temperatur des zirkulierenden Mediums, Pumpvolumen, usw.) abhängig.



Gewicht ca. 20 kg

Isolationsmaterial für den Deionisationsfilter

Wird der Deionisationsfilter bei hohen Temperaturen eingesetzt, empfiehlt SMC das folgende Isolationsmaterial, um den Deionisationsfilter vor Wärmeabstrahlung oder eventuellen Hitzeschäden zu schützen. SMC empfiehlt, dieses Material ebenfalls einzusetzen, um einer Wärmeabsorption durch den Deionisationsfilter und der Kondenswasserbildung vorzubeugen.

Bestell-Nr.	Anwendbare Modelle
	Alle Modelle, bei denen die Option "Deionat- Kontrollset" möglich ist. (Option "Y")




Schmutzfilter

Der Schmutzfilter wird in den Kreislauf des zirkulierenden Umlaufmediums eingebaut und filtert den Staub aus dem zirkulierenden Umlaufmedium (Filtrationsgrad: 20 μ m). Dieser Filter wird mit eigener Wärmeisolierung geliefert.

Bestell-Nr.	anwendbare Modelle
HRW-CF001	für alle Modelle gleich
HRW-CF002	

Anm.) Bei dem inneren Bauteil des Schmutzfilters (Bestell-Nr.: HRW-CF002) handelt es sich um ein Verschleißteil. Die Lebensdauer hängt von den Betriebsbedingungen ab.



60 % wässrige Ethylenglykollösung


Diese Lösung kann als Umlaufmedium der Ethylenglykol-Thermo-Chiller verwendet werden. (Volumen: 10 l)


Bestell-Nr.	Verwendbares Modell
HRZ-BR001	Allgemein für alle Ethylenglykol-Modelle

Konzentrationsmesser

Diese Messvorrichtung dient der regelmäßigen Überprüfung der Konzentration der Ethylenglykollösung.

Bestell-Nr.	Verwendbares Modell
HRZ-BR002	Allgemein für alle Ethylenglykol-Modelle







Serie HRW Produktspezifische Sicherheitshinweise 1

Vor der Inbetrieb nahme durchlesen. Siehe Rückseite für Sicherheitshinweise, "Sicherheitshinweise zum Umgang mit SMC-Produkten" (M-E03-3) und "Bedienungsanleitung" für Temperatursteuerungsanlagen. Die Bedienungsanleitung steht auf der SMC-Webseite zum Download zur Verfügung: http://www.smc.eu

Design

Marnung

1. In diesem Katalog sind die technischen Daten eines Einzelgeräts angegeben.

- Für nähere Angaben konsultieren Sie bitte die "Technischen Daten". Stellen Sie sicher, dass die Anlage des Kunden mit dieser Einheit kompatibel ist.
- Zwar ist jede Einheit mit einer Schutzschaltung ausgestattet, jedoch liegt es in der Verantwortung des Kunden, Sicherheitsvorkehrungen für das gesamte System zu treffen.

Auswahl

Achtung

1. Modellauswahl

Bei der Auswahl des korrekten Thermo-Chiller-Modells sind die Wärmeerzeugung, das Betriebsmedium und der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums der Anlage des Kunden zu beachten. Nehmen Sie bei der Modellauswahl die Richtlinien zur Modellauswahl aus diesem Katalog zur Hilfe.

2. Auswahl der Optionen

Diese Optionen müssen vor der Thermo-Chiller-Bestellung ausgewählt werden. Nach dem Kauf des Geräts können die Optionen nicht mehr hinzugefügt werden.

Handhabung

⚠ Warnung

1. Lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme vollständig die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Betriebsumgebung/Aufbewahrung

Achtung

- 1. Das Produkt nicht in einer der folgenden Umgebungen verwenden, da es sonst zu einem Produktausfall kommt.
 - Umgebungen, wie die in den Sicherheitshinweisen für Temperatursteuerungsanlagen angegebenen.
 - 2. Umgebungen, in denen sich Schweißspritzer anlagern können.
 - 3. Umgebungen, in denen brennbare Gase entweichen können.
 - 4. Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur, die die unten genannten Grenzwerte überschreitet.

Während des Betriebs 10 °C bis 35 °C

Während der Lagerung 0 °C bis 50 °C (sofern das Innere der Leitungen frei von Wasser oder Umlaufmedium ist)

 Umgebungen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit, die die unten genannten Grenzwerte überschreitet.

Während des Betriebs 30 % bis 70 % Während der Lagerung 15 % bis 85 %

- 6. (Im Inneren der Anlagen) Umgebungen, in denen kein ausreichender Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist.
- 7. In Umgebungen, in denen der Umgebungsdruck dem atmosphärischen Druck übersteigt.
- 2. Der Thermo-Chiller ist nicht in Reinraumausführung erhältlich. Die Pumpen im Inneren der Einheit und das Kühlgebläse erzeugen Staub.

Umlaufmedium

Achtung

- 1. Verhindern Sie das Eindringen von Öl und anderen Fremdkörpern in das zirkulierende Umlaufmedium.
- 2. Verwenden Sie Ethylenglykol ohne Zusatzstoffe, wie z. B. Konservierungsmittel.
- Die Dichte der wässrigen Lösung aus Ethylenglykol darf max. 60 % betragen. Bei einer zu hohen Dichte kommt es zu einem Überlastbetrieb der Pumpe, was zu der Auslösung des Alarms "Pump Breaker Trip FLT" führt.
- 4. Verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in das fluorierte Medium.
- Verwenden Sie Reinwasser (auch für das Verdünnen der wässrigen Lösung aus Ethylenglykol), das die unten aufgeführten Wasserqualitätsstandards erfüllt.

Qualitätsstandard des Reinwasser (als Umlaufmedium)

Der japanische Kälte- und Klimaindustrieverband

JRA GL-02-1994 "Kühlwassersystem – Zirkulationstyp – Wasseraufbereitung"

		ion Einheit Standardwert		Einfluss	
	Position			Korrosion	Kalk- bildung
	pH (bei 25 °C)	_	6,0 bis 8,0	0	0
	elektrische Leitfähigkeit (25 °C)	[µS/cm]	100* bis 300*	0	0
Standard-	Chlorid-Ion (CI-)	[mg/L]	max. 50	0	
	Schwefelsäure-Ion (SO ₄ ²⁻)	[mg/L]	max. 50	0	
Element	Säureverbrauch (bei pH 4,8)	[mg/L]	max. 50		0
	Gesamthärte	[mg/L]	max. 70		0
	Kalziumhärte (CaCO ₃)	[mg/L]	max. 50		0
	Silikate (SiO ₂)	[mg/L]	max. 30		0
	Eisen (Fe)	[mg/L]	max. 0,3	0	0
	Kupfer (Cu)	[mg/L]	max. 0,1	0	
Referenz-	Sulfid-Ion (S ₂ -)	[mg/L]	Sollte nicht erkannt werden.	0	
Element	Ammonium-Ion (NH ₄ +)	[mg/L]	max. 0,1	0	
	Restchlor (CI)	[mg/L]	max. 0,3	0	
	Freier Kohlenstoff (CO ₂)	[mg/L]	max. 4,0	0	

- * Bei [MΩ•cm] beträgt sie 0,003 bis 0,01.
- O: Faktoren, die eine Auswirkung auf die Entstehung von Korrosion oder Kalk haben.
- Selbst bei vollständiger Einhaltung der Wasserqualitätsstandards kann die Entstehung von Korrosion nicht komplett ausgeschlossen werden.

Transport/Übergabe/Verrücken


Marnung

1. Gabelstaplertransport

- 1. Die Anlage kann nicht aufgehängt werden.
- Die Einführungsstelle der Gabel befindet sich entweder links oben oder rechts oben auf der Einheit. Achten Sie darauf, dass die Gabel nicht gegen eine Rolle oder einen Einstellfuß stößt. Die Gabel muss bis zur gegenüberliegenden Seite durchgeschoben werden.
- 3. Achten Sie darauf, die Schutzabdeckung und die Leitungsanschlüsse nicht mit der Gabel anzustoßen.

2. Rollentransport

- Das Produkt ist schwer. Für das Bewegen der Einheit sind mehr als 2 Personen nötig.
- Greifen Sie nicht nach den Leitungen oder dem Paneel auf der Rückseite der Einheit.





Serie HRW Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

Vor der Inbetrieb ahme durchlesen. Siehe Rückseite für Sicherheitshinweise, "Sicherheitshinweise zum Umgang mit SMC-Produkten" (M-E03-3) und "Bedienungsanleitung" für Temperatursteuerungsanlagen. Die Bedienungsanleitung steht auf der SMC-Webseite zum Download zur Verfügung: http://www.smc.eu

Montage / Installation

Achtung

- 1. Das Produkt nicht im Freien verwenden.
- 2. Auf einer starren Oberfläche installieren, die dem Gewicht des Produktes standhält.
- 3. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Verankerungsschraube für die Erdbebenschutz-Befestigung das Bodenmaterial des Kunden.
- 4. Stellen Sie keine schweren Objekte auf dem Produkt ab.

Leitungen

Achtung

 Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Leitungen für das Umlaufmedium die Tauglichkeit für Absperrdruck, Temperatur und Umlaufmedium.

Eine regelmäßige Überschreitung der Betriebswerte kann ein Bersten der Leitungen während des Betriebs verursachen.

2. Kleiden Sie die Oberfläche der Leitungen für das Umlaufmedium mit einem entsprechenden wärmedämmenden Isolationsmaterial aus.

Die Wärmeabsorption von der Oberfläche der Leitungen kann die Kühlleistung beeinträchtigen und die Wärmeleistung aufgrund der Wärmeabstrahlung verkürzen.

3. Verwenden Sie kein Dichtband, wenn ein fluoriertes Medium als Umlaufmedium verwendet wird.

Um das Dichtband herum kann Flüssigkeit entweichen. SMC empfiehlt Ihnen das folgende Dichtungsmaterial: SMC Bestell-Nr., HRZ-S0003 (Silikon-Dichtung)

4. Das Innere der Leitungen für das Umlaufmedium muss sauber und frei von Staub, Öl oder Wasserfeuchtigkeit sein. Die Leitungen vor Anschlussarbeiten ausblasen.

Das Eindringen von Staub, Öl oder Wasserfeuchtigkeit in das zirkulierende Medium kann zu einer verminderten Kühlleistung oder einem Produktausfall aufgrund von gefrorenem Wasser führen, was dazu führt, dass sich Blasen im zirkulierenden Medium im Inneren des Tanks bilden.

5. Wählen Sie für das Umlaufmedium Leitungen, die auch bei einem höheren als dem erforderlichen Nenn-Volumenstrom verwendet werden können.

Siehe Pumpleistungstabelle für den Nenn-Volumenstrom.


- 6. Montieren Sie ein Auffanggefäß für die Leitungsanschlüsse des Umlaufmediums für den Fall, dass Leckagen auftreten.
- 7. Für den Rücklauf des Umlaufmediums darf keine Pumpe in der Anlage des Kunden installiert werden.

Elektrischer Anschluss

Achtung

- 1. Energieversorgung und Signalkabel sind vom Kunden zur Verfügung zu stellen.
- Verwenden Sie eine stabile Energieversorgung, die nicht von Spannungs-spitzen oder Störungen beeinflusst wird.

Übersteigt die Spannungsanstiegsrate (dV/dt) am Nullpunkt 40 V/200 s, können Fehlfunktionen auftreten.




3. Das Produkt ist mit einem Kurzschlussautomaten ausgestattet, der folgende Charakteristiken aufweist:

Verwenden Sie für die Anlage des Kunden (Eingangsseite) einen Kurzschlussautomaten, der über eine gleiche oder längere Ansprechzeit als die des Produktes verfügt. Wird ein Kurzschlussautomat mit einer kürzeren Ansprechzeit angeschlossen, kann der Einschaltstrom des Produktmotors den Ausfall der Anlage des Kunden verursachen.

Eigenschaften des Kurzschlussautomaten

Für alle Modelle gleich





Serie HRW Produktspezifische Sicherheitshinweise 3

Vor der Inbetrieb ahme durchlesen. Siehe Rückseite für Sicherheitshinweise, "Sicherheitshinweise zum Umgang mit SMC-Produkten" (M-E03-3) und "Bedienungsanleitung" für Temperatursteuerungsanlagen. Die Bedienungsanleitung steht auf der SMC-Webseite zum Download zur Verfügung: http://www.smc.eu

Betrieb

⚠ Achtung

1. Vor Inbetriebnahme überprüfen

- Das Umlaufmedium muss sich innerhalb des spezifizierten Bereichs "HIGH" und "LOW" befinden.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss für den Anschluss des Umlaufmediums fest angezogen wird, bis er hörbar einrastet.

2. Notausschaltung

Drücken Sie in einer Notfallsituation den Notausschalter (EMO-Schalter), der sich auf der Vorderseite des Produktes befindet.

Instandhaltung

⚠ Warnung

- Bedienen Sie den Schalter oder fassen Sie elektrische Teile, wie z. B. elektrische Stecker, nicht mit feuchten Händen an. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- 2. Bei der Reinigung das Wasser nicht direkt auf das Produkt spritzen. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.
- Wird das Paneel für Wartungsarbeiten oder zur Reinigung entfernt, muss es nach Beendigung der Arbeiten wieder montiert werden.

Ist das Paneel geöffnet oder die Anlage ohne Paneel in Betrieb, kann dies Verletzungen oder Stromschläge verursachen.

Achtung

- Beugen Sie Funktionsstörungen der Einheit vor und tauschen Sie die Austauschteile alle 36 Monate aus.
- 2. Überprüfen Sie das Umlaufmedium alle 3 Monate.
 - Bei fluorierten Umlaufmedium:
 Lassen Sie das Umlaufmedium ab und achten Sie darauf, dass keine schmutzigen Objekte, Wasserfeuchtigkeit oder Fremdkörper in das System eindringen.
 - 2. Bei wässriger Lösung aus Ethylenglykol: Die Dichte muss 60 % betragen.
 - 3. Bei Reinwasser, Deionat: Austausch empfohlen.
- 3. Überprüfen Sie alle 3 Monate, ob die Anlage die Qualitätsbedingungen erfüllt.

Siehe "Sicherheitshinweise für Temperatursteuerungsanlagen" in Bezug auf Wasserqualitäts-Standards des Kühlwassers.

⚠ Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Hinweisen wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die Gefahrenworte "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)*1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Achtung: leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko, Warnung: die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die **Gefahr**: schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

Achtung verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die *1) ISO 4414: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Pneumatik ISO 4413: Fluidtechnik - Ausführungsrichtlinien Hydraulik

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen usw.

∧ Warnung

1. Verantwortlich für die Kompatibilität des Produktes ist die Person, die das System erstellt oder dessen Spezifikation festlegt.

Da das hier aufgeführte Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird. Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat. Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller angegebenen Teile überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier angegebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

- 3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.
 - 1. Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern
 - 2. Soll das Produkt entfernt werden, überprüfen Sie zunächst die Einhaltung der oben genannten Sicherheitshinweise. Unterbrechen Sie dann die Druckluftversorgung aller betreffenden Komponenten. Lesen Sie die produktspezifischen Sicherheitshinweise aller relevanten Produkte sorgfältig.
 - 3. Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produktes oder Fehlfunktionen zu verhindern.
- 4. Bitte wenden Sie sich an SMC und treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen, wenn das Produkt unter einer der folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:
 - 1. Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
 - 2. Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten oder Freizeitgeräten eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, Notausschaltkreisen, Kupplungsund Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen in Kontakt kommen, die nicht für die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten geeignet sind.

↑ Warnung

- 3. Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.
- 4. Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine regelmäßige Funktionsprüfung erfordern.

⚠ Achtuna

1. Das Produkt wurde für die Verwendung in der Fertigungsindustrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.

Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten zur Verfügung stellen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächstgelegene Vertriebsniederlassung

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur "Einhaltung von Vorschriften"

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden

Einhaltung von Vorschriften

- 1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
- 2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den an der Transaktion beteiligten Ländern geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden

⚠ Achtung

SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Instrumente im gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prüfverfahren zur Typengenehmigung unterzogen, die von den Messvorschriften der einzelnen Länder

Daher dürfen SMC-Produkte nicht für Arbeiten bzw. Zertifizierungen eingesetzt werden, die im Rahmen der Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.



SMC Corporation (Furone)

Cine Corporation (Laropo)							
Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland	≃ +43 (0)2262622800 ≃ +32 (0)33551464 ≃ +359 (0)2807670 ≃ +385 (0)13707288 ≃ +420 541424611 ≃ +45 70252900 ≃ +372 6510370 ≃ +358 207513513 ≃ +33 (0)164761000 ≃ +49 (0)61034020 ≃ +30 210 2717265 ≃ +36 23511390 ≃ +353 (0)14039000	www.smc.at www.smc.bg www.smc.br www.smc.cz www.smcdk.com www.smcpneumatics.ee www.smc.fi www.smc-france.fr www.smc.de www.smc.de www.smc.hu www.smc.hu www.smc.hu	office@smc.at info@smcpneumatics.be office@smc.bg office@smc.hr office@smc.cz smc@smcdk.com smc@smcpneumatics.ee smcfi@smc.fi promotion@smc-france.fr info@smc.de sales@smchellas.gr office@smc.hu sales@smcpneumatics.ie				
Ireland Italy Latvia	≈ +353 (0)14039000 ≈ +39 0292711 ≈ +371 67817700	www.smcpneumatics.ie www.smcitalia.it www.smclv.lv	sales@smcpneumatics.ie mailbox@smcitalia.it info@smclv.lv				

Lithuania **2**+370 5 2308118 Netherlands **2**+31 (0)205318888 **2** +47 67129020 Norway Poland **2**+48 (0)222119616 Portugal **2**+351 226166570 Romania **2**+40 213205111 Russia **2**+7 8127185445 Slovakia Slovenia *****+386 (0)73885412 Spain **3**+34 902184100 Sweden **2** +46 (0)86031200 *****+41 (0)523963131 Switzerland www.smc.ch

www.smclt.lt www.smcpneumatics.nl www.smc-norge.no www.smc.pl www.smc.eu www.smcromania.ro www.smc-pneumatik.ru ** +421 (0)413213212 www.smc.sk www.smc.si www.smc.eu www.smc.nu

www.smcpnomatik.com.tr

info@smclt.lt info@smcpneumatics.nl post@smc-norge.no office@smc.pl postpt@smc.smces.es smcromania@smcromania.ro info@smc-pneumatik.ru office@smc.sk office@smc.si post@smc.smces.es post@smc.nu info@smc.ch

www.smconeumatics.co.uk sales@smconeumatics.co.uk

info@smcpnomatik.com.tr

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362

Turkey

UK

2+90 212 489 0 440

2+44 (0)845 121 5122